

Framery Four™

ポッドの高品質を維持するために、以下の点検を毎年行うことをお勧めします。

外装

フィルターの交換。

内装

換気口から空気が出ていることを確認してください。

内装

ガスケットが緩んでおらず、適切な位置にあることを確認してください。

ヒンジ

スプリングヒンジが正しく調整されていることを確認してください（ドアが通路をふさぐのを防ぐ）。

電気系統

電気系統（照明、ファン、使用ランプ、コンセント）をテストしてください。

ガラス

ガラスとガラスの間に隙間や敷居がなく、バックガラスの位置が揃っていることを確認してください。

ドア

ハンドルのネジを締めてください。

テーブル

テーブル脚のネジを締めてください。

ドア

ドアが適切に閉まり、密閉されていることを確認してください。