

Framery One Compact™

Um die hohe Qualität Ihrer Kabine zu erhalten, empfehlen wir, diese Kontrollen jährlich durchzuführen.

Innen

Prüfen Sie, dass sich die Dichtung nicht gelöst hat und richtig sitzt.

Innen

Prüfen Sie, ob Luft aus den Belüftungskanälen austritt.

Außen

Prüfen Sie, ob die Außenverkleidungen ausgerichtet sind und kein größerer Spalt zwischen den Verkleidungen besteht.

Elektrik

Testen Sie die Elektrik (Leuchten, Ventilatoren, Beleuchtung bei belegter Kabine, Steckdosen).

Tür

Prüfen Sie, ob die Griffabdeckung richtig angebracht ist.

Tisch

Ziehen Sie die Tischschrauben fest.

Hocker

Ziehen Sie die Schrauben der Hockerbeine fest.

Scharniere

Prüfen Sie, ob die Federscharniere richtig eingestellt sind (sodass die Tür nicht den Durchgang blockiert).

Tür

Prüfen Sie, dass die Tür ordnungsgemäß schließt und dicht ist.

